

ແບບຮຽນເພື່ອການພັດທະນາ
ຄວາມຊຳນານໃນການຜະລິດເຂົ້າ
Rice Production
Skills Development Series



ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້
ປັງສິດຢາດ້ວຍມື

Operating a
Knapsack Sprayer

ກົມປູກຝັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກໍາ
ໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND EXTENSION
LAO-IRRI PROJECT



ຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້

ບັງສິດຢາດ້ວຍມື

**Operating a
Knapsack Sprayer**

ກົມປູກຝັງ ແລະສົ່ງເສີມການກະເສດ

ໂຄງການ ລາວ-ອີຣີ

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

AND EXTENSION

LAO-IRRI PROJECT

1992

ລະບຽບການ

ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ບັງສີດຢາດ້ວຍມືຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເຫດຜົນ


ບັງສີດຢາດ້ວຍມືແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງໃນການຜະລິດເຂົ້າ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຢາຂ້າແມງໄມ້ຊະນິດຝຸ່ນ ແລະຊະນິດນ້ຳຈະມີລາຄາຖືກກ່ວາຊະນິດເມັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການນຳໃຊ້ຢາເຫລົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບອຸປະກອນການສີດຢາປາບສັດຕູເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ສະນັ້ນຊາວນາ ຄວນຈະຮູ້ວິທີນຳໃຊ້ ບັງສີດຢາດ້ວຍມືຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຈຸດປະສົງ

ເມື່ອໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບົດຮຽນບົດນີ້ ທ່ານຈະສາມາດນຳໃຊ້ບັງສີດຢາດ້ວຍມືໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ອຸປະກອນຕ່າງໆ:


- ປັງສິດຢາດ້ວຍມື.
- ກີບໄມ້ໄຜ່ ຈຳນວນ 6 ອັນ ຂະໜາດ $1 \times 2.5 \times 100$ ຊຕມ.
- ກ໊ເຊືອກ ຍາວ 35 ມ.
- ນ້ຳສະອາດເພື່ອຕົ້ມໃສ່ຖັງ.
- ໂມງຈັບເວລາ.



ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

1. ນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ໃສ່ຊີບພີ, ນຸ່ງສິ້ງເສື້ອຄູມຕົວຂອງທ່ານໄວ້
ແລະໃສ່ເກີບ. ຈົ່ງອັດປາກ ແລະດັງຂອງ
ທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງອັດປາກ ແລະດັງ.



2. ກະກຽມບັງສິດ

ຕິດຕັ້ງປ້າ ແລະສິ້ນສ່ວນອື່ນໆ ໃສ່ຖັງບັງສິດ.
ກວດກາ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຝາອັດຮູຖັງ, ຄັນ
ຈັບ ແລະທົວສິດຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະກຽວຮັບ
ຫມົດຖືກທັນແທ້ໝົດ.



3. ເອົານ້ຳໃສ່ຖັງໃຫ້ໄດ້ 3/4 ສ່ວນ.

ກວດກາເບິ່ງເຄື່ອງຕອງທີ່ຢູ່ໃນຖັງ. ຖອກນ້ຳ
ສະອາດໃສ່ຖັງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 3/4 ຂອງຖັງ.



4. ທັນກຽວຝາປິດໃຫ້ແໜ້ນ.



5. ພາຍບັງສິດໃສ່ຫລັງ.

ເອົາບັງສິດຂຶ້ນເປົ້າໃສ່ຫລັງແລະຮັດສາຍ
ພາຍໃຫ້ແທ້ໆນັ້ນຕິດກັບບ່າ.




6. ເພີ່ມຄວາມດັນເຂົ້າໄປໃນຖັງ.

ອີງຕາມຂໍ້ແນະນຳ, ປັບລົມເຂົ້າຖັງດ້ວຍຄັນມື
ຖືຫລາຍໆຄັ້ງ. ໃຫ້ກວດກາເບິ່ງການຮົ່ວຊົມ
ໃນຂະນະທີ່ສູບລົມເຂົ້າຖັງ.



7. ທິດລອງສິດເບິ່ງ.


ຈັບຄັນທົວສິດໃຫ້ສູງຈາກຫນ້າດິນປະມານ
30 ຊຕມ. ແລະປິ່ນທົວສິດລົງໃສ່ດິນ.



ກົດຫລືບີບສະຈົກປິດ - ເປີດ ແລະສັງເກດ
ເບິ່ງວ່າ ມັນຟຸ່ງກະຈາຍໄປໄດ້ດີ ແລະ
ສະໜ້າສະເໝີບໍ່.



ຖ້າຈຳເປັນ ໃຫ້ປັບທົວສິດໂດຍການທັນເຂົ້າຫລື
ມາຍອອກ. ຖ້າວ່າທົວສິດຕົ້ນກໍຈຶ່ງເອົາອອກມາ
ທຳຄວາມສະອາດ.



8. ຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ປົກກະຕິ.

ດຶງປ້າຄັນໜັງດ ດ້ວຍຈັງຫວະ ປົກກະຕິ ແລະ ປ້າຄວາມດັນເຂົ້າໄປໃນຖັງຕົ້ມອີກເມື່ອນ້ຳຢາ ຫນ້ອຍລົງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມດັນໃນຖັງໃຫ້ສະ ຫມ້າສະເໝີ.




9. ຮັກສາລະດັບຄວາມໄວບາດຍ່າງໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ

ຍ່າງດ້ວຍຄວາມໄວປົກກະຕິ ພ້ອມກັບມືເບື້ອງນຶ່ງປ້າ
ແລະ ອີກເບື້ອງນຶ່ງຄວບຄຸມຄັນສິດ.




10. ຮັກສາໄລຍະຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຫົວສິດ
ແລະ ຕົ້ນພືດໃຫ້ປົກກະຕິ ຄືໃຫ້ຢູ່ໃນລະ
ຫວ່າງ 30 ຊຕມ.



11. ຮັກສາໄລຍະຄວາມກ້ວາງຂອງເນື້ອ ທີ່ສິດໃຫ້ປົກກະຕິ

ໄລຍະຄວາມກ້ວາງໃນການສິດ ຄືເນື້ອທີ່ການສິດ
ຢາໃນທຸກໆບາດຍ່າງ. ຮັກສາໄລຍະຄວາມກ້ວາງ
ໃນການສິດ ເມື່ອເວລາແກວ່ງທົວສິດຈາກຂ້າງ
ນຶ່ງໄປທາຂ້າງນຶ່ງໃຫ້ສະໝໍ້າສະເໝີ.



ບັນຫາເຈາະຈີ້ເພີ່ມ

1. ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ : ການຮັກສາລະດັບຄວາມ

**ໄວຂອງບາດຍ່າງ ແລະຮັກສາໄລຍະຄວາມ
ຫ່າງລະຫວ່າງຫົວສິດ ແລະຍອດພືດນັ້ນ, ມັນ
ກະທົບຕໍ່ການກະຈາຍຂອງນ້ຳຢາແນວໃດ .**

ການຮັກສາຄວາມໄວຂອງການຍ່າງແລະຮັກສາໄລຍະ
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຫົວສິດແລະຍອດພືດໃຫ້ຄົງທີ່ນັ້ນກໍ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຶດນັ້ນສະຫມໍ່າສະເໝີແນ່ນອນແລະ
ຕົງຕໍ່ເວລາ . ຄວາມໄວຂອງການຍ່າງຫລືລະຍະຄວາມ
ຫ່າງລະຫວ່າງຫົວສິດ ແລະຍອດພືດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນນັ້ນຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການຟຸ່ງກະຈາຍຂອງນ້ຳ
ຢາບໍ່ສະຫມໍ່າສະເໝີ .

2. ຫ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຄວາມດັນທີ່ຢູ່ໃນຖັງ ບັງສິດນັ້ນມີພຽງພໍຫລືບໍ່ ?

ຖ້າວ່າຄວາມດັນທີ່ຢູ່ໃນບັງສິດນັ້ນມີພຽງພໍ ຍຶດນ້ຳຢາທີ່
ອອກມາຈາກຫົວສິດນັ້ນ ຈະອອກມາປົກກະຕິເປັນເມັດ
ຝອຍຫນ້ອຍໆ ແລະສະຫມໍ່າສະເໝີ .

ການປະເມີນຜົນ .

1. ຈົ່ງຈັດລຽງລະດັບຂັ້ນຕອນຂອງການນຳໃຊ້
ບັງສິດຢາດ້ວຍມື .
2. ຈົ່ງສາທິດວິທີປະຕິບັດນຳໃຊ້ບັງສິດຢາດ້ວຍມືໃນ
ເນື້ອທີ່ 20 ຕາແມັດ ຢູ່ໃນໄຮ່ນາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ .

